



PLUS SL[®]

Brackets
Autoligables



**TIEMPOS DE TRATAMIENTO
MÁS CORTOS.
MENOS CITAS.
RESULTADOS DEMOSTRADOS.**

La próxima generación de Tip-Edge[®] ya está aquí, ofreciendo nuestra gama más impresionante de funciones hasta la fecha. PLUS SL[®] ofrece todas las características de Tip-Edge PLUS con los beneficios añadidos de los brackets de autoligado.

LLEVA TU CONSULTA AL SIGUIENTE NIVEL.

+34 936 41 54 81 | TPORTHO.COM



TP Orthodontics, Inc.

PLUS SL® Brackets de autoligado de cobalto-cromo

KITS PARA PACIENTES

	Tamaño de ranura	Orientado Posicionador	Orientado Posicionador incisal	Orientado Posicionador con tubos	Orientado Posicionador incisal con tubos
Sin extracción	0,56mm (.022")	296-600SL*	296-602SL*	296-608SL*	296-604SL*

*El código de colores indica los brackets incluidos en los kits para pacientes.

BRACKETS MAXILARES

	Torque	Tamaño de ranura	Ranura Izq./ Der.	Adhesivos			
				Orientado Posicionador	Orientado 3,5mm Azul	Orientado 4mm Rojo	Orientado 4,5mm Amarillo
Incisivo central							
Torque	+12°	0,56mm	L	296-611SL		296-639SL	
Tip	+5°	(.022")	R	296-612SL		296-640SL	
Incisivo lateral							
Torque	+8°	0,56mm	L	296-613SL	296-629SL		
Tip	+9°	(.022")	R	296-614SL	296-630SL		
Canino							
Torque	-4°	0,56mm	L	296-615SL			296-659SL
Tip	+11°	(.022")	R	296-616SL			296-660SL
Premolar							
Torque	-7°	0,56mm	CCW	296-617SL		296-645SL	
Tip	0°	(.022")	CW	296-618SL		296-646SL	

Paquete de 10



BRACKETS MANDIBULARES

	Torque	Tamaño de ranura	Ranura Izq./ Der.	Adhesivos		
				Orientado Posicionador	Orientado 3,5mm Azul	Orientado 4mm Rojo
Anteriores						
Torque	-1°	0,56mm	L	296-619SL	296-633SL	
Tip	+2°	(.022")	R	296-620SL	296-634SL	
Canino						
Torque	-11°	0,56mm	L	296-623SL		296-651SL
Tip	+5°	(.022")	R	296-624SL		296-652SL
Premolar						
Torque	-20°	0,56mm	CCW	296-625SL		296-653SL
Tip	0°	(.022")	CW	296-626SL		296-654SL

Alturas de posicionador recomendadas: incisivo central maxilar 4 mm, lateral 3,5 mm, canino 4,5 mm, premolar 4 mm.

Paquete de 10




HERRAMIENTA DE APERTURA DE COMPUERTA

100-184 Herramienta de apertura de compuerta

Posicionadores sin extracción

SIN EXTRACCIÓN



ALTURA DE POSICIONADOR RECOMENDADA

Los posicionadores incisales están diseñados para ayudar en la colocación precisa de los brackets en sentido incisogingival y facilitar la visualización de la angulación del eje largo de la corona.

Las medidas del posicionador se toman desde el centro de la ranura del arco hasta el borde incisal o las cúspides.

El código de colores identifica las distintas alturas.

